Bartscher

190121

Bedienungsanleitung
Isolierkanne 1,5L — **D/A/CH**

Instruction manual
Thermo jug 1,5 L — **GB/UK**

Mode d'emploi
Cafetière thermos 1,5L — **F/B/CH**

Manuale di utilizzo
Thermos 1,5L — **I/CH**

Instrucciones de uso
Jarra termo 1,5L — **E**

Manual de instruções
Garrafa térmica 1,5L — **P**

Gebruiksaanwijzing
Thermoskan 1,5L — **NL/B**

Bedieningshandleiding
Termokande 1,5L — **DK**

Инструкция по эксплуатации
Термос 1,5л — **RUS**

Kullanma kılavuzu
Termos 1,5L — **TR**

Instrukcja obsługi
Termos 1,5L — **PL**

Návod k obsłużę
Izolačni konvice 1,5L — **CZ**

Upute za upotrebu
Termos vrč, 1,5L — **HR**

Használati útmutató
Termoszkanna 1,5L — **H**

Οδηγίες χρήσης που
Κανάτα θερμός 1,5L — **GR**

V2/0914

Caractéristiques techniques

Nom	Cafetière thermos 1,5L
Code-No :	**190121**
Matériaux :	Thermos: acier inoxydable; couvercle, bec verseur et poignée: matière plastique noire
Capacité:	1,5 litre
Dimensions:	Ø avec poignée: 180 mm, Ø sans poignée: 140 mm; hauteur: 225 mm
Poids:	0,8 kg

Informations et indications

REMARQUE !

Avant chaque utilisation du thermos, bien le nettoyer à l'eau chaude et avec un produit de nettoyage doux. Après le nettoyage, rincer le thermos plusieurs fois à l'eau claire.

- Remplir le thermos selon les besoins avec une boisson chaude ou froide.
- Placer le couvercle et le tourner dans le sens horaire afin de fermer le thermos.
- Pour se servir, pencher le thermos et appuyer sur le bouton se trouvant sur le couvercle, comprenant un bec verseur. Remplir la tasse ou le verre de la quantité de boisson désirée.
- Fermer le bec verseur du couvercle en relâchant le bouton s'y trouvant.

- Afin de maintenir le plus longtemps possible la température des boissons se trouvant dans le thermos, nous vous conseillons de les réchauffer ou dans le cas de boissons froides, de les réfrigérer. En fonction du type de boisson, rincer l'intérieur du thermos à l'eau chaude ou à l'eau froide ou y verser de l'eau et la laisser dedans quelques minutes avant de le remplir à nouveau avec la boisson voulue, et ceci, dans le but d'obtenir un fonctionnement optimal du thermos.
- Ne pas remplir le thermos avec des boissons gazeuses, des produits laitiers ou de la nourriture pour les enfants car il existe un risque de développement de bactéries et de microbes.
- Avant de remplir le thermos d'eau ou de thé et s'il contenait auparavant du café, bien le nettoyer afin d'éliminer le goût du café.

Nettoyage

- Retirer le couvercle du thermos pour le nettoyer en le tournant dans le sens anti-horaire. Nettoyer le couvercle à l'eau chaude et avec un produit de nettoyage doux.
- Nettoyer l'intérieur du thermos après chaque utilisation à l'eau chaude et avec un produit de nettoyage doux.
- Une eau dure peut laisser des dépôts blancs de calcaire à l'intérieur du thermos. Le café colore ces dépôts et cela crée une couche brunâtre. Afin d'éliminer ces dépôts, utiliser un anti-calcaire disponible dans le commerce.
- Bien rincer **plusieurs fois** le thermos à l'eau courante.
- Essuyer l'extérieur du thermos avec une lavette souple et humide.
- **Ne jamais** mettre le thermos au lave-vaisselle.
- **Ne jamais** immerger le thermos dans l'eau.
- **Ne jamais** utiliser de produits de nettoyage corrosifs.
- N'utiliser que des lavettes souples et **ne jamais** utiliser d'éponges à récurer qui pourraient rayer les surfaces en acier inoxydable du thermos.
- Après le nettoyage du thermos, le laisser ouvert afin de bien le laisser sécher avant de l'utiliser de nouveau.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tél.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120